

- Trzymaj produkt, wkłady tytoniowe oraz akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Istnieje RYZYKO ZADŁAWIENIA. Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zranienie lub prowadzić do zadławienia się przez dzieci oraz zwierzęta.
- NIE PRZECHOWUJ swojego urządzenia w pobliżu metalowych przedmiotów jak klucze czy monety, aby uniknąć ryzyka spięcia.
- Odłącz zasilacz sieciowy przed czyszczeniem urządzenia.

▲ UWAGA

Uwaga wskazuje niebezpieczne sytuacje, które, jeśli się ich nie uniknie, mogą skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.

- NIE UŻYWAJ produktu, jeśli wszystkie jego komponenty nie zostały poprawnie złożone.
- Ostatnio używane wkłady tytoniowe mogą być gorące. Pozwól wkładom wystygnąć w popielniczkę, zanim zutylizujesz je w odpowiedni sposób zgodnie z obowiązującym prawem.
- NIE OTWIERAJ urządzenia bezpośrednio po użyciu. Może być gorące.
- Temperatura aerozolu może być wysoka, jeśli produkt używany jest w ciepłym i wilgotnym środowisku.
- NIE JEDZ, NIE PIJ oraz NIE PAL podczas używania produktu.

- NIE PAL i nie używaj ponownie wkładów tytoniowych.
- Upewnij się, że produkt, kabel USB i zasilacz sieciowy są odpowiednio do siebie podłączone podczas ładowania.
- NIE ZOSTAWIAJ produktu podczas ładowania na dłuższy czas bez nadzoru. Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.
- Aby rozłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę kabla oraz zasilacz sieciowy z korpusu urządzenia.
- Produkt zawiera elementy magnetyczne, które mogą zakłócać pracę urządzeń medycznych takich jak rozruszniki serca i wszczepialne defibrylatory. Pamiętaj, aby zachować dystans min. 15 cm od jakiegokolwiek wszczepionego urządzenia medycznego.
- Przechowuj produkty, wkłady tytoniowe i akcesoria w czystym oraz suchym miejscu.
- NIE CZYŚĆ urządzenia podczas ładowania i podgrzewania tytoniu.
- OSTUDŹ urządzenie przed czyszczeniem.
- PAMIĘTAJ o regularnym czyszczeniu obudowy produktu oraz jego akcesoriów za pomocą miękkiej, suchej ściereczki, aby usunąć zabrudzenia i wilgoć. NIE UŻYWAJ żadnych środków myjących ani różnego rodzaju rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. NIE UŻYWAJ sprayów i aerozoli z łatwopalnym gazem.

- Do czyszczenia produktu używaj tylko rekomendowanych patyczków czyszczących.

⚠ KOMUNIKAT BEZPIECZEŃSTWA

Komunikat bezpieczeństwa wskazuje niebezpieczne sytuacje, które, jeśli się ich nie uniknie, mogą skutkować zniszczeniami.

- Zamknij osłonę po użyciu urządzenia, aby zapobiec dostaniu się do środka niepożądanych substancji takich jak piasek czy kurz.
- Odłącz zasilacz sieciowy z gniazda zasilającego i nie korzystaj z sieci elektrycznej, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia burzy.
- NIE ZAKRYWAJ urządzenia podczas ładowania.
- Magnesy wbudowane w produkt mogą powodować uszkodzenia rzeczy wrażliwych na występowanie pola magnetycznego, jak karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe, karty hotelowe, karty podarunkowe) oraz zegarki mechaniczne. Pamiętaj, aby zachować dystans min. 5 cm od każdego potencjalnie wrażliwego produktu.

▲ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Poniższe środki ostrożności i ostrzeżenia nie zawierają wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić. Zachowaj uwagę, używając jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Przeczytaj uważnie tę instrukcję i ostrzeżenia przed użyciem produktu, wkładów tytoniowych oraz akcesoriów. **Zachowaj ten dokument, aby skorzystać z niego w przyszłości.**

Prosimy o używanie produktu zgodnie z zaleceniami. Pamiętaj o dołączeniu tej instrukcji przekazując go innej osobie.

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji znajdziesz na naszej stronie internetowej: ploom.pl

Ten produkt przeznaczony jest dla użytkowników wyrobów tytoniowych powyżej 18. roku życia. Kompatybilne wkłady tytoniowe zawierają nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą. Żadne wyroby tytoniowe nie są wolne od ryzyka.

Produkt nie powinien być używany przez:

- osoby niepełnoletnie, niepalące i niekorzystające z wyrobów tytoniowych,
- kobiety ciężarne oraz karmiące piersią,
- osoby z ryzykiem wystąpienia chorób serca i wysokim ciśnieniem krwi.

Jeśli masz jakiegokolwiek obawy dotyczące twojego stanu zdrowia lub zażywasz leki, przed użyciem produktu skontaktuj się z lekarzem.

Kompatybilne wkłady tytoniowe wykonane są z tytoniu zawierającego nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą oraz może tymczasowo podnosić ciśnienie krwi, tętno i częstotliwość oddychania. Nikotyna może również spowodować kłopoty z utrzymaniem równowagi, błądź, mdłości, bóle brzucha, biegunkę, bóle i zawroty głowy, zaburzenia słuchu i widzenia oraz osłabienie.

Kompatybilne wkłady tytoniowe mogą powodować podrażnienie gardła oraz ślinotok. Mogą również zawierać składniki wywołujące reakcję alergiczną u niektórych osób, jak opuchnięcie twarzy, ust, języka, dźięseł, gardła lub ciała, problemy z oddychaniem lub świszczący oddech.

W razie wystąpienia powyższych lub innych objawów, natychmiast przerwij używanie Ploom lub innych produktów z nikotyną i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Zabierz ze sobą tę instrukcję.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wskazuje sytuację, która w przypadku nieuniknięcia prowadzi do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała.

- NIE PODŁĄCZAJ i nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi rękami.
- NIE UŻYWAJ zasilacza sieciowego, gdy jest uszkodzony. Sprawdzaj wtyczkę i korpus zasilacza regularnie, zwłaszcza po jego upadku.
- NIE UŻYWAJ zasilacza sieciowego, jeśli jest mokry lub został zalany jakimkolwiek płynem.

- NIE PODŁĄCZAJ zasilacza sieciowego do zniszczonego gniazdka elektrycznego.
- Jeśli wystąpi jakakolwiek z poniższych sytuacji, odłącz natychmiast obwód sieciowy, a następnie wyjmij zasilacz sieciowy z kontaktu:
 - wtyczka lub inna część zasilacza sieciowego została zniszczona.
 - zasilacz sieciowy został zalany lub narażony na kontakt z nadmierną wilgocią.
 - z zasilacza sieciowego wydobywa się dym, dziwny zapach lub jego temperatura wzrosła.


NATYCHMIAST PRZERWIJ używanie produktu w sytuacji wystąpienia powyższych okoliczności.

Pod żadnym pozorem nie używaj produktu w miejscu, gdzie znajdują się materiały łatwopalne bądź występuje możliwość eksplozji, np. podczas używania maski tlenowej lub w pobliżu łatwopalnych produktów.

▲ OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie wskazuje sytuację, która w przypadku nieuniknięcia może prowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała.

- NIE UŻYWAJ produktu lub wkładów tytoniowych, jeśli plomba zabezpieczająca jest zniszczona.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich osób palących wyroby tytoniowe.
- Trzymaj produkt i materiały eksploatacyjne w miejscu niedostępnym, niewidocznym dla dzieci oraz zwierząt.

- Używaj tylko oryginalnych wkładów tytoniowych i akcesoriów przeznaczonych do użycia z tym produktem.
- **NIE UŻYWAJ**, nie ładuj ani nie przechowuj produktu w warunkach, gdy temperatura wykracza poza normy podane w specyfikacji technicznej w tej instrukcji.
- Produkt oraz jego akcesoria mogą się nagrzewać podczas normalnego użytkowania lub ładowania. Jeśli urządzenie będzie zbyt gorące, żeby go dotknąć, przestań go używać, odłącz od zasilania i skontaktuj się z infolinią obsługi klienta.
- **NIE NISZCZ**, nie rzucaj, nie zginaj, nie deformuj, nie podgrzewaj, nie maluj ani nie wkładaj do środka urządzenia obiektów niebędących dedykowanymi wkładami tytoniowymi Camel for Ploom.
- **NIE UŻYWAJ** produktu ani jego akcesoriów w sytuacji, gdy:
 - działają w błędny sposób,
 - wyglądają na uszkodzone,
 - były wystawione na wysoką temperaturę,
 - zamokły lub zostały zanurzone w jakiegokolwiek cieczy.
- **NIE ZOSTAWIAJ** oraz nie ładuj produktu w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfer i kuchenka, bezpośrednio na słońcu lub w samochodzie w upalny dzień.
- Symbol dołączony do tego produktu  oznacza, że urządzenie musi być ładowane przy użyciu urządzenia zabezpieczonego obwodami niskonapięciowymi i źródła o napięciu 5 V. Ładuj

tylko przy użyciu przeznaczonego do tego i rekomendowanego kabla oraz zasilacza sieciowego.

- NIE ŁADUJ produktu na zewnątrz pomieszczeń. Akcesoria do ładowania (zasilacz sieciowy i kabel USB) są zaprojektowane tylko do użytku wewnętrznego.
- Produkt zawiera baterię litowo-jonową, której nie można wymienić.
- NIE PRÓBUJ samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować produktu oraz jego akcesoriów, które zawierają niewymienialne części.
- NIE WRZUCAJ produktu lub materiałów eksploatacyjnych do ognia.
- NIE DOTYKAJ rękoma, nie używaj i nie ładuj produktu, jeśli z baterii wydobywa się ciecz. W przypadku połknięcia cieczy koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Przepłucz usta dużą ilością wody. W przypadku kontaktu cieczy ze skórą umyj ręce dużą ilością wody i mydła. Nie dotykaj oczu. W przypadku kontaktu cieczy z oczami natychmiast przemyj je dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zgłoś się do lekarza.

KONTAKT

Więcej informacji znajdziesz na stronie: **ploom.pl**
Infolinia: **800 808 000**. Producent: JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Genewa, Szwajcaria.
Importer: JT International EP SAS 14 Rue D'Orleans, 92573 Neuilly Sur Seine, Francja. Dystrybutor: JTI Polska Sp. z.o.o, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowiec.